

- Sony 对于该些功能中存取的第三方内容提供商的任何内容不承担任何责任。
- Sony 可随时临时或永久添加、更改、停止、移除或暂停该些功能，而无需另行通知与承担责任。
- 一旦使用该些功能，即表示您同意遵守上述条款和条件。

注意事项

本设备经测试符合 EMC 指令有关使用 3 米以内连接电缆的规定限制。

放置

- 请将本机放在通风良好的地方，以防播放器内积热。
- 请勿将本播放器放置在地毯等柔软的表面上，否则会堵塞通风孔。
- 请不要在狭窄的空间里（如书架或类似装置）安装播放器。
- 请勿将本播放器放在靠近热源的地方，或受阳光直射、多尘或有机械冲击的地方。
- 请不要将本播放器放在室外、车辆中、船上或其他船舶上。
- 如果将本播放器直接从寒冷的地方搬到温暖的地方，或放置在十分潮湿的房间，播放器内的透镜会有湿气凝结。如果发生此现象，本播放器可能无法正常操作。此时，请取出光碟，并将本机在电源接通的状态下放置约半小时，直到湿气蒸发。
- 请不要在倾斜的位置安装播放器。本机必须在水平位置上工作。
- 请不要在播放器上摆放重物或不稳定物品。
- 请不要在光盘托盘上摆放除光盘以外的任何物品。这样做可能会损坏播放器或物品。
- 当您移动播放器时，请从托盘中取出所有光盘。否则，可能会损坏光碟。
- 当您移动播放器时，请从播放器上拔下交流电源线及所有其它电缆。

关于电源

- 只要本播放器的电源线仍连接在墙壁电源插座上，即使电源关闭，本机仍然未与交流电源断开。
- 如果您准备长期使用本播放器，请从墙壁电源插座拔下本播放器的电源线。拔取交流电源线（主电源线）时，请拿着插头拔；切勿拉扯电线。
- 请遵守下列各项以防止交流电源线受到损坏。如果交流电源线破损，请不要使用。否则，可能会导致触电或火灾。
 - 请不要将交流电源线夹在播放器和墙壁、书架等之间。
 - 请不要在交流电源线上摆放任何重物或拉扯交流电源线本身。

调节音量

当收听低电平输入或无音频信号的部分时，请勿将音量调大。声音电平到达峰值时，耳朵和扬声器可能会受损。

清洁

请用软布擦拭机壳、面板和控制器。请勿使用任何类型的砂纸、抛光粉或溶液（如酒精、汽油等）。

关于清洁光碟，光碟 / 镜片清洁剂

请勿使用清洁盘或光碟 / 镜片清洁剂（包含湿状或喷雾剂）。这可能导致装置出现故障。

更换部件的注意事项

如果维修本机，维修部件可被收集以再循环使用或作为回收用途。

关于连接至 HDMI OUT 插孔

由于不正确的操作可能会损坏 HDMI OUT 插孔和连接器，因此请遵守下列各项。

- 检查插孔和连接器的形状，然后仔细对准并连接播放器后方的 HDMI OUT 插孔和 HDMI 连接器。确保连接器没有上下颠倒或倾斜。

