



使用说明书

Blu-ray Disc™ / DVD播放器
BDP-S185

- 请妥善保管本使用说明书。
- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

- Sony 对于该些功能中存取的第三方内容提供商的任何内容不承担任何责任。
- Sony 可随时临时或永久添加、更改、停止、移除或暂停该些功能，而无需另行通知与承担责任。
- 一旦使用该些功能，即表示您同意遵守上述条款和条件。

注意事项

本设备经测试符合 EMC 指令有关使用 3 米以内连接电缆的规定限制。

放置

- 请将本机放在通风良好的地方，以防播放器内积热。
- 请勿将本播放器放置在地毯等柔软的表面上，否则会堵塞通风孔。
- 请不要在狭窄的空间里（如书架或类似装置）安装播放器。
- 请勿将本播放器放在靠近热源的地方，或受阳光直射、多尘或有机械冲击的地方。
- 请不要将本播放器放在室外、车辆中、船上或其他船舶上。
- 如果将本播放器直接从寒冷的地方搬到温暖的地方，或放置在十分潮湿的房间，播放器内的透镜会有湿气凝结。如果发生此现象，本播放器可能无法正常操作。此时，请取出光碟，并将本机在电源接通的状态下放置约半小时，直到湿气蒸发。
- 请不要在倾斜的位置安装播放器。本机必须在水平位置上工作。
- 请不要在播放器上摆放重物或不稳定物品。
- 请不要在光盘托盘上摆放除光盘以外的任何物品。这样做可能会损坏播放器或物品。
- 当您移动播放器时，请从托盘中取出所有光盘。否则，可能会损坏光碟。
- 当您移动播放器时，请从播放器上拔下交流电源线及所有其它电缆。

关于电源

- 只要本播放器的电源线仍连接在墙壁电源插座上，即使电源关闭，本机仍然未与交流电源断开。
- 如果您准备长期使用本播放器，请从墙壁电源插座拔下本播放器的电源线。拔取交流电源线（主电源线）时，请拿着插头拔；切勿拉扯电线。
- 请遵守下列各项以防止交流电源线受到损坏。如果交流电源线破损，请不要使用。否则，可能会导致触电或火灾。
 - 请不要将交流电源线夹在播放器和墙壁、书架等之间。
 - 请不要在交流电源线上摆放任何重物或拉扯交流电源线本身。

调节音量

当收听低电平输入或无音频信号的部分时，请勿将音量调大。声音电平到达峰值时，耳朵和扬声器可能会受损。

清洁

请用软布擦拭机壳、面板和控制器。请勿使用任何类型的砂纸、抛光粉或溶液（如酒精、汽油等）。

关于清洁光碟，光碟 / 镜片清洁剂

请勿使用清洁盘或光碟 / 镜片清洁剂（包含湿状或喷雾剂）。这可能导致装置出现故障。


更换部件的注意事项

如果维修本机，维修部件可被收集以再循环使用或作为回收用途。

关于连接至 HDMI OUT 插孔

由于不正确的操作可能会损坏 HDMI OUT 插孔和连接器，因此请遵守下列各项。

- 检查插孔和连接器的形状，然后仔细对准并连接播放器后方的 HDMI OUT 插孔和 HDMI 连接器。确保连接器没有上下颠倒或倾斜。



- 当移动播放器时，请务必拔下 HDMI 电缆。



- 当连接或拔下 HDMI 电缆时，请笔直握持 HDMI 连接器。请不要扭曲或强制将 HDMI 连接器插入 HDMI OUT 插孔。

重要注意事项

注意：本播放器能够在您的电视机屏幕上长时间保持静止视频图像或屏幕显示图像。如果您在电视机上长时间显示静止视频图像或屏幕显示图像，电视机屏幕可能会永久性损坏。等离子电视机和投影电视机很容易受此影响。

如果您有关于播放器的任何疑问或问题，请与就近 Sony 经销商联系。

版权保护

请注意，Blu-ray Disc™ 和 DVD 媒体均使用高级内容保护系统。这些系统称为 AACS (Advanced Access Content System (高级内容访问控制系统)) 和 CSS (Content Scramble System (内容加扰系统))，可能对播放、模拟输出和其他类似功能有些限制。本产品的操作和限制视购买日期而异，因为 AACS 理事会可能会在购买时间后采用或改变其限制规定。

Cinavia 通知

本产品采用 Cinavia 术来限制某些商业化制作之影片和视频及其音轨之未经授权拷贝的使用。当检测到禁止使用的未经授权拷贝时，会显示一条消息，然后播放或复制会被中断。

关于 Cinavia 技术的更多信息，可于 Cinavia 在线消费者信息中心(Cinavia Consumer Information Center) 获得，网址：<http://www.cinavia.com>。如想通过邮寄索取关于 Cinavia 的更多信息，请将写明您邮寄地址的明信片寄至：Cinavia Consumer Information

Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA。

版权和商标

- “AVCHD” 和 “AVCHD” 标志是 Panasonic Corporation 和 Sony Corporation 的商标。
- Java 是 Oracle 和/或其分公司的商标。
- 本产品采用 High-Definition Multimedia Interface (高清晰度多媒体接口) (HDMI™) 技术。HDMI, HDMI 标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国和 / 或其它国家 / 地区的商标或注册商标。
- “Blu-ray Disc” 是商标。
- “Blu-ray Disc”、“DVD+RW”、“DVD-RW”、“DVD+R”、“DVD-R”、“DVD VIDEO” 和 “CD” 标志是商标。
- “BD-LIVE”、“BD-LIVE” 标志和 “BONUSVIEW” 是 Blu-ray Disc Association 的商标。
- “x.v.Colour” 和 “x.v.Colour” 标志是 Sony Corporation 的商标。
- “BRAVIA” 是 Sony Corporation 的商标。
- “PhotoTV HD” 是 Sony Corporation 的商标。
- MPEG Layer-3 音频编码技术和专利获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的授权许可。
- 本产品纳入了 Verance Corporation 许可的专有技术，并受到美国专利第 7,369,677 号和已颁发和待审批之其它美国 and 全球专利的保护以及对本技术某些方面的版权和商业秘密保护。Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。2004 年至 2010 年 Verance Corporation 版权所有。Verance 保留所有权利。禁止反向工程或反汇编。

➔ 接第 6 页

本播放器的软件日后可能会被更新。有关任何可用更新和最新使用说明书的信息，请访问以下网站：<http://www.sony-asia.com/support/>

制造商： 索尼公司
原产地： 马来西亚
总经销商： 索尼（中国）有限公司
地址： 北京市朝阳区太阳宫中路12号楼冠城大厦701
版次： 2012 年 1 月

AVCHD™



HDMI



<http://www.sony.net/>

使用基于不含有 VOC（挥发性有机成分）的植物油的油墨在 70%以上再生纸上印刷。

4-290-281-31(1)

Printed in Malaysia
马来西亚印刷

