

5) 微晶玻璃板过热保护功能：如果微晶玻璃板中心的温度超过300°C时，电磁炉将自动停止加热（部分功能自动关机），待温度恢复正常后，将自动恢复加热（部分功能需要再按“开/关”键重新启动）。


6) 内部过热保护功能：当电磁炉内部温度过高时，将自动停止加热，待内部温度恢复正常后，将自动恢复加热。

4、电磁炉使用过程中无明火、无烟、清洁干净。

## 安全须知



3



## 使用说明

特别注意：以下说明适用于奔腾电磁炉系列产品，请根据您所购买的电磁炉阅读相应的说明。



4